

CRAVE

WINK+

ISTRUZIONI DEL PRODOTTO

PRIMA DI INIZIARE

WINK+ è progettato solo per uso esterno e il prodotto si riscalderà durante l'uso.

GUIDA RAPIDA

ON



CHANGE PATTERN



OFF



Tenere premuto per 2 secondi.

Indicatore di batteria scarica: Wink+ emetterà 3 pulsazioni per indicare la batteria scarica.



TAPPO IN SILICONE (OPZIONALE)

Il rivestimento in silicone può essere utilizzato per fornire una consistenza più morbida alla punta e ridurre il riscaldamento.



Applicare una pressione uniforme su entrambi i lati.

CONSIGLIO PER LA RIMOZIONE DEL TAPPO IN SILICONE

Il cappuccio in silicone è progettato per adattarsi perfettamente. Per rimuoverlo, spingere o tirare utilizzando il bordo inferiore del coperchio.

RICARICA USB


1



2



3



Consentire da 2,5 a 3 ore per una ricarica completa



RICARICA



COMPLETAMENTE CARICO

Nota speciale: Utilizzare solo il caricabatterie fornito da CRAVE. Il caricabatterie potrebbe impiegare 1-2 minuti per accendersi con la luce rossa.

CURA DEL PRODOTTO



Consiglio per la pulizia:

Mantieni sempre il prodotto completamente assemblato durante la pulizia. Il prodotto è impermeabile solo quando è assemblato.



SICUREZZA DEL PRODOTTO



Non utilizzare per inserimenti vaginali o uretrali.



Non utilizzare per uso anale.



Per evitare rischi di incendio, utilizzare solo il caricabatterie fornito da CRAVE.