

# CRAVE

## WINK+ PRODUKTANLEITUNGEN

### BEVOR SIE BEGINNEN

WINK+ ist ausschließlich für die äußere Anwendung bestimmt. Das Produkt wird sich während der Nutzung erwärmen.

### SCHNELLSTARTANLEITUNG

On Wechsel der Vibrationsmuster Off



Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt

Batteriestandanzeige: Wink+ pulsiert 3 Mal, um einen niedrigen Batteriestand anzuzeigen.

**Optional Silikonhülle**  
Die Silikonhülle kann verwendet werden, um eine weichere Textur an der Spitze zu erzeugen und die Erwärmung zu minimieren.



**Entfernung der Silikonhülle**  
Die Silikonhülle sitzt fest. Zum Entfernen drücken oder ziehen Sie vorsichtig an der Unterkante der Hülle.



Üben Sie dabei gleichmäßigen Druck auf beide Seiten aus.

### USB-LADUNG

1 2 3



ZIEHEN SIE DIE VERBINDUNG NICHT ZU FEST AN.

USB PORT

Laden Sie das Gerät vollständig auf (ca. 2,5-3 Stunden).

**AUFLADEN**


**VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN**

Vor Beginn USB-Aufladung:  
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte CRAVE-Ladegerät.  
Beachten Sie: Es kann 1-2 Minuten dauern, bis das Ladegerät rot leuchtet.

### PRODUKTPFLEGE



Pflege des Produkts Reinigungstipps:  
Halten Sie das Produkt während der Reinigung immer vollständig montiert. Das Produkt ist nur im zusammengebauten Zustand wasserdicht.



### ⚠️ PRODUKTSICHERHEIT

✗   
Nicht für vaginale oder urethrale Einführung vorgesehen.

✗   
Nicht für anale Verwendung geeignet.

  
Um Brandgefahren zu vermeiden, verwenden Sie nur das von CRAVE gelieferte Ladegerät.