

# CRAVE

## WINK+

### INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

#### ANTES DE EMPEZAR

WINK+ está diseñado solo para uso externo y el producto se calentará durante su uso.

#### GUÍA DE INICIO RÁPIDO

ON

CHANGE PATTERN

OFF



Mantén presionado durante 2 segundos.

Indicador de batería baja: Wink+ emitirá 3 pulsaciones para indicar que la batería está baja.



#### FUNDA DE SILICONA (OPCIONAL)

La funda de silicona puede usarse para proporcionar una textura más suave en la punta y minimizar el calentamiento.



Aplica presión uniformemente en ambos lados.

#### CONSEJO PARA RETIRAR LA FUNDA DE SILICONA


La funda de silicona está diseñada para ajustarse firmemente. Para quitarla, empuja o tira usando el borde inferior de la funda.

#### CARGA USB

1

2

3



Permite de 2,5 a 3 horas para una carga completa.



CARGANDO



COMPLETAMENTE CARGADO

Nota especial: Usa únicamente el cargador proporcionado por CRAVE. El cargador puede tardar de 1 a 2 minutos en encender la luz roja.

#### CUIDADO DEL PRODUCTO



#### Consejo de limpieza:

Mantén siempre el producto completamente ensamblado durante la limpieza. El producto es impermeable solo cuando está ensamblado.



#### SEGURIDAD DEL PRODUCTO



No usar para inserción vaginal o uretral.



No usar para uso anal.



Para evitar riesgos de incendio, utiliza únicamente el cargador proporcionado por CRAVE.