

# CRAVE

## BULLET

### INSTRUCTIONS DU PRODUIT

#### BEFORE YOU START

BULLET is designed for external use only and the product will warm up during use.

#### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

POUR ALLUMER



CHANGER LE MODÈLE



POUR ÉTEINDRE



Maintenez pendant 2 secondes.

Indicateur de batterie faible : Bullet émettra 3 pulsations pour signaler une batterie faible.



#### MANCHON EN SILICONE (OPTIONNEL)

Le manchon en silicone peut être utilisé pour fournir une texture plus douce à la pointe et réduire le réchauffement.



Appliquez une pression uniforme des deux côtés.

ASTUCE POUR ENLEVER LE MANCHON EN SILICONE  
Le manchon en silicone est conçu pour être bien ajusté. Pour le retirer, poussez ou tirez en utilisant le bord inférieur du manchon.

#### CHARGEMENT USB


1



2



3



Temps de charge : 1,5 à 2 heures.



CHARGE




ENTIÈREMENT CHARGÉ

Remarque spéciale : Le chargeur peut prendre 1 à 2 minutes pour allumer la lumière rouge.

#### ENTRETIEN DU PRODUIT

Astuce de nettoyage :

Gardez toujours le produit complètement assemblé pendant le nettoyage. Le produit est étanche uniquement lorsqu'il est assemblé.



#### SÉCURITÉ DU PRODUIT



Non destiné à une insertion vaginale ou urétrale.



Non destiné à une utilisation anale.



Pour éviter les risques d'incendie, utilisez uniquement le chargeur fourni par CRAVE.