



# BULLET

## PRODUKTANLEITUNGEN

### BEVOR SIE BEGINNEN

BULLET ist ausschließlich für die äußere Anwendung bestimmt und erwärmt sich während des Gebrauchs.

### SCHNELLSTARTANLEITUNG

ZUM EINSCHALTEN



MODUS ÄNDERN



ZUM AUSSCHALTEN



Halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt.

Anzeige für niedrigen Batteriestand: Bullet pulsiert 3 Mal, um niedrigen Batteriestand anzuzeigen.

#### OPTIONALE SILIKONHÜLLE



Die Silikonhülle kann verwendet werden, um an der Spitze eine weichere Textur zu bieten und die Erwärmung zu minimieren.



Üben Sie gleichmäßigen Druck auf beide Seiten aus.

#### TIPP ZUM ENTFERNEN DER SILIKONHÜLLE

Die Silikonhülle ist eng anliegend konzipiert. Zum Entfernen drücken oder ziehen Sie am unteren Rand der Hülle.

### USB-LADUNG


1



2



3



USB PORT



Ladezeit: 1,5-2 Stunden.



AUFLADEN




VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN

Besondere Anmerkung: Verwenden Sie nur das von CRAVE bereitgestellte Ladegerät. Es kann 1-2 Minuten dauern, bis das Ladegerät rot leuchtet.

### PRODUKTPFLEGE

#### Reinigungstipp:

Halten Sie das Produkt während der Reinigung immer vollständig montiert. Das Produkt ist nur wasserdicht, wenn es vollständig montiert ist.



### PRODUKTSICHERHEIT



Nicht für vaginale oder urethrale Einführung geeignet.



Nicht für anale Verwendung geeignet.



Verwenden Sie nur das von CRAVE bereitgestellte Ladegerät, um Brandgefahren zu vermeiden.