



BULLET

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

ANTES DE EMPEZAR

BULLET está diseñado solo para uso externo, y el producto se calentará durante su uso.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

PARA ENCENDER



CAMBIAR MODO



PARA APAGAR



Mantén presionado durante 2 segundos.

Indicador de batería baja: Bullet emitirá 3 pulsaciones para indicar que la batería está baja.



FUNDA DE SILICONA (OPCIONAL)

La funda de silicona puede usarse para proporcionar una textura más suave en la punta y minimizar el calentamiento.



Aplica presión uniformemente en ambos lados.

CONSEJO PARA RETIRAR LA FUNDA DE SILICONA

La funda de silicona está diseñada para ajustarse firmemente. Para quitarla, empuja o tira usando el borde inferior de la funda.

CARGA USB


1



2



3



USB PORT



Tiempo de carga: 1,5 a 2 horas.



CARGANDO




COMPLETAMENTE CARGADO

Nota especial: Usa únicamente el cargador proporcionado por CRAVE. El cargador puede tardar de 1 a 2 minutos en encender la luz roja.

CUIDADO DEL PRODUCTO

Consejo de limpieza:

Mantén siempre el producto completamente ensamblado durante la limpieza. El producto es impermeable solo cuando está ensamblado.



SEGURIDAD DEL PRODUCTO



No usar para inserción vaginal o uretral.



No usar para uso anal.



Para evitar riesgos de incendio, utiliza únicamente el cargador proporcionado por CRAVE.