



# DUET FLEX

## PRODUKTANLEITUNGEN

### BEVOR SIE BEGINNEN

DUET FLEX ist ausschließlich für die äußere Anwendung bestimmt.

### SCHNELLSTARTANLEITUNG

EIN/AUS



MUSTER WECHSELN




Intensität ändern



### USB-LADUNG

Schließen Sie an USB-A zum Laden an.



Besonderer Hinweis:

Wenn KEIN Licht erscheint, stecken Sie den Stecker auf der gegenüberliegenden Seite erneut ein und/oder drücken Sie. 



Blinkendes Licht = Laden

Stabiles Licht = Vollständig geladen

### WASSERDICHTHEIT

Mit Seife und Wasser waschen, wenn die Kappe geschlossen ist.



### BATTERIELEBENSDAUER

Lassen Sie das Produkt nicht länger als eine Woche im vollständig entladenen Zustand, da dies die Batterie dauerhaft beschädigen kann. Es ist am besten, das Produkt kurz nach der Verwendung aufzuladen.

### REISESPERRE



Zum Sperren 4 Sekunden lang gedrückt halten.



Zum Entsperren 4 Sekunden lang gedrückt halten



DUET FLEX vibriert, um zu bestätigen.



### PRODUKTSICHERHEIT



Nicht für anale Verwendung geeignet.



Verwenden Sie kein silikonbasiertes Gleitmittel. Verwenden Sie nur wasserbasiertes Gleitmittel.