

# CRAVE

# FLEX

## ISTRUZIONI DEL PRODOTTO

### PRIMA DI INIZIARE

FLEX è progettato esclusivamente per uso esterno.

### GUIDA RAPIDA

ACCENSIONE/  
SPEGNIMENTO



CAMBIO MODALITÀ




CAMBIO INTENSITÀ



### RICARICA USB

Collega a una porta USB-A per caricare.



Nota speciale:

Se non appare alcuna luce, reinserire il connettore dal lato opposto e/o premere. 

Luce lampeggiante = In carica  
Luce fissa = Completamente carico



### IMPERMEABILITÀ

Lavare con acqua e sapone con il tappo chiuso.



### DURATA DELLA BATTERIA

Non lasciare il prodotto in uno stato completamente scarico per più di una settimana, poiché potrebbe danneggiare permanentemente la batteria. È meglio caricare il prodotto subito dopo l'uso.

### BLOCCO PER IL VIAGGIO



Per bloccare, tenere premuto per 4 secondi.



Per sbloccare, tenere premuto per 4 secondi.



FLEX vibrerà per confermare.



**SICUREZZA DEL  
PRODOTTO**



Non adatto per uso anale.



Non utilizzare lubrificante a base di silicone. Utilizzare solo lubrificante a base d'acqua.