




DUET PRO

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

ANTES DE EMPEZAR


DUET PRO está diseñado solo para uso externo.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



NOTIFICACIÓN DE LA BATERÍA

Cada vez que enciendas el vibrador, emitirá pulsaciones para indicar los niveles de carga.


 4 pulsos = Completamente cargado
 3 pulsos = 75 % lleno
 2 pulsos = 50 % lleno
 1 pulso = 25 % lleno

PERSONALIZA DUET PRO


Visita la URL: myvibes.lovecrave.com

Inicia sesión con tu número de serie (7 dígitos) que se encuentra en el conector USB.


número de serie



CARGA USB

Conecta el cuerpo en un puerto USB-A. Presiona  para cargar.

Tiempo de carga: 1-2 horas.



Luz intermitente = Cargando
Luz fija = Completamente cargado

CUIDADO DEL PRODUCTO

Respetar la forma natural del producto. No separen las puntas más de una anchura de dedo.



IMPERMEABILIDAD

DUET PRO es impermeable solo cuando está completamente ensamblado. Asegúrate de que el sello esté bien ajustado. Ten cuidado de no aflojar el cuerpo de la punta al limpiar.



DURACIÓN DE LA BATERÍA

No dejes el producto en estado completamente descargado durante más de una semana, ya que puede dañar la batería permanentemente. Es mejor cargar el producto poco después de su uso.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO



No apto para penetración vaginal o anal.



No uses lubricante a base de silicona. Usa solo lubricante a base de agua.