

CRAVE

FLEX

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

ANTES DE EMPEZAR

FLEX está diseñado solo para uso externo.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

ENCENDIDO/
APAGADO



CAMBIAR PATRÓN




CAMBIAR INTENSIDAD




CARGA USB

Conéctalo a un puerto USB-A para cargar.



Nota especial:

Si no aparece ninguna luz, vuelve a insertar el conector por el lado opuesto y/o presiona. 



Luz intermitente = Cargando

Luz fija = Completamente cargado

IMPERMEABLE

Lavar con agua y jabón con la tapa cerrada.



DURACIÓN DE LA BATERÍA

No dejes el producto en un estado completamente descargado durante más de una semana, ya que puede dañar permanentemente la batería. Es mejor cargar el producto poco después de su uso.

BLOQUEO PARA VIAJES



Para bloquear, mantenga presionado durante 4 segundos.



Para desbloquear, mantenga presionado durante 4 segundos.



FLEX vibrará para confirmar.



SEGURIDAD DEL PRODUCTO



No apto para uso anal.



No uses lubricante a base de silicona. Usa solo lubricante a base de agua.