




# DUET PRO

## PRODUCTINSTRUCTIES

### VOORDAT U BEGINT

DUET PRO is uitsluitend bedoeld voor extern gebruik.

### SNELSTARTGIDS



### BATTERIJMELDING

Elke keer dat u de vibrator inschakelt, pulseert deze om het batterijniveau aan te geven.

- 4 pulsen = Volledig opgeladen
- 3 pulsen = 75 % vol
- 2 pulsen = 50 % vol
- 1 puls = 25 % vol

### PERSONALISEER DUET PRO


**Ga naar de URL: [myvibes.lovecrave.com](https://myvibes.lovecrave.com)**

Log in met uw serienummer (7 cijfers) dat zich op de USB-stekker bevindt.


serienummer



### USB-OPLADEN

Steek het apparaat in een USB-A-poort. Druk  om op te laden.

Oplaadtijd: 1-2 uur.



Knipperend licht = Opladen  
Continu licht = Volledig opgeladen

### ONDERHOUD VAN HET PRODUCT

Respecteer de natuurlijke vorm van het product. Scheid de uiteinden niet meer dan de breedte van een pink.



### WATERDICHTHEID

DUET PRO is alleen waterdicht wanneer het volledig gemonteerd is. Zorg ervoor dat de afdichting goed vastzit. Let erop dat u het apparaat niet losmaakt van de punt tijdens het schoonmaken.



### BATTERIJLEVENSDUUR

Laat het product niet langer dan een week volledig ontladen, omdat dit de batterij permanent kan beschadigen. Het is het beste om het product kort na gebruik op te laden.

 **PRODUCTVEILIGHEID**



Niet geschikt voor vaginale of anale penetratie.



Gebruik geen glijmiddel op siliconenbasis. Gebruik alleen glijmiddel op waterbasis.